SUPER () AGNA CLY 3000 V O MMS BP

SUPERMAGNA CLY 3000 V O MMS BP - PM VIA ÚMIDA FLUORESCENTE

Banho Pronto de Partícula Magnética Verde Fluorescente via úmida

SUPERMAGNA CLY 3000 V O MMS BP é um banho pronto de partícula fluorescente Supermagna LY 3000 V em suspensão com o veículo Supermagna OMC 10 MMS (óleo), pronto para uso.

Principais Aplicações

Produto altamente sensível com seu uso recomendado para testes de ultra precisão em setores como aeronáutico, usinagem com elevado grau de acabamento e é ideal para localizar descontinuidades finas, em produtos acabados, como dobras, inclusões e fissuras localizadas próximas ou na superfície sob luz UV-A em materiais ferromagnéticos.

Produto destinado a uso industrial por pessoal devidamente treinado e qualificado no método de ensaio.

Propriedades Químicas

Cor: sob luz visível Verde-Escuro /sob luz UV-A: verde.	Tamanho da partícula: Conforme AMS 3044 passar mais de 98% na malha 325. Tamanho médio da partícula em torno de 20 µm.
Odor: Característico.	Sensibilidade: Supermagna CLY 3000 V O MMS BP apresenta um mínimo de 7 linhas no anel, conforme norma SAE AS5282, utilizando um condutor de cobre de 25 mm de diâmetro, 2500 A de corrente retificada.
Veículo: Óleo.	Concentração: Verifique a concentração, antes do ensaio, em um tubo tipo pera ASTM E709.

Composição

Óxido de Ferro, Pigmentos Orgânicos Fluorescentes, Dispersante, Antiespumante, Tensoativo, Antioxidante e Plastificante.

Produtos Relacionados com Supermagna CLY 3000 V O MMS BP

Partícula fluorescente: Supermagna LY 3000 V

Distensor: OMC 10 MMS

Especificações Atendidas

• ASTM E-3024	• NBR NM 342
ASME SE-709	PETROBRAS N-1598
• AMS 3044	

Características

1. Produto não inflamável.	6. Indicações bem definidas sob luz UV-A.
2. Elevada sensibilidade.	7. Detecta descontinuidades superficiais e subsuperficiais.
3. Boa mobilidade da partícula.	8. Alta fluorescência e contraste com a superfície.
4. Faixa de temperatura de 10 a 70 °C.	9. Proteção contra corrosão e oxidação.
5. Baixa formação de espuma	10. Pronto para uso

E03 DT 39 Revisão: 00 Data: 12/08/2024 Elaborado por: Antônio/Dimas Revisado por: Sharon

Método de utilização:

Esse método descreve o processo básico de inspeção, que deve ser alterado para cumprir as especificações aplicáveis e/ou critérios de inspeção fornecidos pelo contratante. Os produtos utilizados devem constar no procedimento de inspeção.

- 1. Limpeza prévia da superfície: Limpe completamente a superfície a ser examinada.
- 2. Aplicação: Agite muito bem o recipiente para homogeneizar o conteúdo. Verta o SUPERMAGNA CLY 3000 V O MMS BP no recipiente ou tanque. Verifique a concentração da solução antes da realização do ensaio em um tubo decantador tipo Pêra, obtendo um resultado de 0,1 0,4 ml de volume de decantação em 100 ml. Pulverize a solução sobre a superfície magnetizada até que esteja totalmente coberta com a solução. Pare a pulverização e mantenha a magnetização para revelar possíveis indicações. Examine a superfície com intensidade mínima de 1000 μW/cm² de luz UV-A e intensidade máxima de 21 lux de luz visível, para verificar as indicações existentes.

Desmagnetize a área de inspeção ou peça caso necessário. Descarte o recipiente vazio conforme legislação vigente.

Rendimento

Aproximadamente 3,0 m²/L.

Armazenamento e tempo de validade

Armazenar ao abrigo de luz solar em local fechado com ventilação e em temperatura abaixo de 50 °C. Validade de 3 anos após sua fabricação.

Saúde e Segurança

Use em ambiente ventilado. Evite inalação e contato prolongado com a pele e olhos. Não deve ser ingerido. Utilize luvas e máscara de proteção. Não reutilizar a embalagem vazia. Consulte sempre a FISPQ do produto para informações mais detalhadas de saúde e segurança.

(www.metalchek.com.br/fispq).

Embalagens Disponíveis

AAAEAKAIRABADAE Supermagna CLY 3000 V O MMS BP (5 L) PM via úmida fluorescente Peso Líquido: 4 kg

E03 DT 39 Revisão: 00 Data: 12/08/2024 Elaborado por: Antônio/Dimas Revisado por: Sharon