

DUBL-CHEK DR 62 REMOVEDOR**Limpador Removedor**

O limpador-removedor **Dubl-Chek DR 62** é usado no processo penetrante para remover o excesso de penetrante das superfícies das peças. É aplicado e removido manualmente e recomendado para pequenas áreas. O Dubl-Chek DR 62 também pode ser usado para a limpeza geral de superfície oleosa e sujeira. O Dubl-Chek DR 62 é especialmente adequado para limpeza antes da aplicação do penetrante na inspeção. Está em conformidade com os requisitos de baixo teor de enxofre e baixos teores de halogênios.

Propriedades Químicas

Cor: Líquido incolor	Ponto de Ebulição: 133 °F (56 °C)
Volatilidade: 100%	Gravidade Específica: 0,75 g/m ³
Odor: odor característico	

Produtos Complementares**Nacionais:**

Dubl-Chek HM 406, HM 604, HM 704, RC 50, RC 65, RC 77.

Importados:

Dubl-Chek BY LUX, DP 40, DP 50, DP 51, DP 52, DP 54, FP 22B, HM 1, HM 2D, HM 220, HM 3A, HM 412, HM 430, HM 440, HM 602, HM 607, HM 707, RC 29, RC 88.

Especificações Atendidas

• SAE AMS 2644 & QPL	• ASME Code NDT, Sec V
• SAE AMS 2644	

Características

1. Pode ser usado como pré-limpeza para inspeção por penetrante, evaporação rápida e completa.	3. Não miscível em água.
2. Relativamente volátil.	4. Material não clorado.

Método de utilização:

Esse método descreve o processo básico de inspeção, que deve ser alterado para cumprir as especificações aplicáveis e/ou critérios de inspeção fornecidos pelo contratante. Os produtos utilizados devem constar no procedimento de inspeção.

- Aplicação:** Aplique o penetrante apenas em superfícies secas e limpas através de pulverização, escoamento, pincelamento ou imersão.
- Tempo de penetração:** um tempo de penetração de 10 minutos é sugerido, contudo em alguns casos, cinco minutos são suficientes. Quando indicações particularmente pequenas são suspeitas ou a peça é especialmente crítica, esse tempo pode ser estendido para 30 minutos ou mais. Permita que o penetrante drenado da superfície da peça volte ao tanque para conservar o material.
- Remoção do excesso:** Remova o máximo de excesso de penetrante possível usando pano limpo e seco ou toalha. Remova o filme penetrante restante limpando com um pano ou toalha que tenha sido ligeiramente umedecido com Dubl-Chek DR 62. Use um mínimo de Dubl-Chek DR 62; evite lavar o penetrante das falhas. Não pulverize o Dubl-Chek DR 62 diretamente na superfície da peça ao remover o excesso de penetrante. Superfícies rugosas requerem aplicações mais generosas do Dubl-Chek DR 62.
- Secagem:** Deixe a superfície secar completamente antes do uso do revelador.
- Revelação:** Aplique o revelador por pulverização, imersão ou nuvem de pó, usando o revelador adequado. As indicações são visíveis sob luz apropriada quase imediatamente, mas permita um tempo de revelação suficiente para melhorar a visibilidade da falha.
- Inspeção:** Inspeccione as peças com luz apropriada.

Armazenamento e tempo de validade

O produto deve ser mantido fechado, longe da umidade e da incidência direta de luz solar, em ambiente ventilado com temperatura de 40 °F a 125 °F (0 - 50 °C). Manter a embalagem fechada quando não estiver em uso. Prazo de validade a partir da data de fabricação de 03 anos.

Saúde e Segurança

O Dubl-Chek DR 62 é um líquido inflamável. Use com ventilação adequada e longe de faíscas, fogo ou chamas abertas. Evite o contato prolongado ou repetido com a pele. Não ingerir. Consulte sempre a FISPQ do produto para informações mais detalhadas de saúde e segurança.

www.metalchek.com.br/fispq.

Embalagem Disponível

ABACZZAGBAAACAE Dubl-Chek DR 62 (1 L) Removedor
Conteúdo: 1 L

Produzido no Brasil sob licença da SHERWIN INCORPORATED